


# Videotykin käyttöohje Hirvasareenalla



Kaikki tykin ohjaukset tapahtuu kosketusnäytöltä


Paneelin käynnistymisen jälkeen valitaan  
käyttö kieli



Järjestelmä käynnistyy odota



Tykki käynnistyy **Proj.Päälle** näppäimestä.



Tykin käynnistys ilmoitus odota käynnistystä.




Tykin näkymä silloin kun PC:ltä ei tule signaalia . Alakulmassa näkyy kello ja tykki sammuu automaattisesti jos ei ole PC:n signaalia. Tarkista PC :n näytön asetukset .

Paina **PC** näppäintä jos ei saa kuva yhteyttä tykkiin.



Tykki sammutetaan **Proj.Pois** jonka jälkeen odotetaan lampun jälki jäähdys loppuun ennen virran katkaisua.

Jäähdytyksen loputtua voidaan paneeli sammuttaa Lopetus näppäimestä .



Tykin merkkivalo Power ja Ready .Molemmat valot päällä tykki toimii oikein .



Paneelin virtakytkin .